NASH siren RS-1

USER MANUAL

RS-1 ISTRUZIONI PER L'USO

La Nash Siren RS-1 è il sistema di indicazione d'abboccata (segnalatore acustico) più avanzato al mondo.

Il risultato di una cooperazione di tri-sviluppo con Kevin Nash, sviluppando caratteristiche uniche per le rive, con una delle compagnie di elettronica e telecomunicazioni leader del Regno Unito, realizzate assieme ad una world class electronics corporation, specializzata in componentistica elettronica, ad alte performance, per aziende di auto tedesche ed italiane, forze armate e comunicazioni satellitari. Questa unica partnership, si fonde senza rivali nell'innovazione del carp fishing, con la continua ricerca e sviluppo in UK.

Caratteristiche Principali

Sagoma impermeabile ed affidabile
Indistruttibile, alto impatto, impermeabile, policarbonato (il materiale usato per gli scudi antisommossa), l'involucro assicura un funzionamento perfetto ed un massimo rendimento in ogni condizione climatica.

Alloggio solido per appoggiare la canna
Vite in acciaio, sporgenze in acciaio, simili ad orecchie, che garantiscono un alloggio sicuro per la canna, anche pescando marginalmente e lateralmente, senza che fuoriesca accidentalmente dal segnalatore.

Retroilluminazione per posizione canna
Diffusore notturno, a bassa intensità, per l'illuminazione della posizione della canna, eliminando così beta lights costosi.

Tecnologia con prisma a rotella illuminata
Fessura a prisma illuminata con rotella ad indicazione visiva ad alta intensità, visibile da qualsiasi angolazione e visibile anche durante il giorno (diverso dai LED convenzionali, dove bisogna essere in linea con il segnalatore per vedere correttamente il segnale luminoso).

Protezione per segnalatore visivo
Protezione opzionale, può essere installata durante la pesca per evitare che il rocchetto del segnalatore visivo sbatta violentemente contro il segnalatore acustico o scavalchi, aggrovigliandosi, lo stesso (questo impedisce il vecchio problema dell'inceppamento dei segnalatori visivi con il filo della canna, evitando rotture e la conseguente perdita del pesce).

Funzione di tono silenzioso immediato
Funzione ON/OFF immediata, per tono silenzioso, ideale mentre si sta posizionando la canna ed aggiustando la frizione del mulinello, oppure se si vuole eliminare il suono completamente. Questa funzione garantisce una regolazione tranquilla, senza paura di dover disturbare nel sottoriva, sia le carpe, che i carpisti vicino alla postazione. È azionabile senza che l'antifurto a distanza del segnalatore scatti, a differenza di altri, un segnale di brevissima durata invece di uno lungo, quest'ultimo è sinonimo di un allarme di un possibile furto.

Aggancio per segnalatore visivo integrato
Filetto di misura M5 integrato per agganciare i segnalatori visivi. Dedicato principalmente per i Nash Slix bobbins (segnalatori visivi venduti separatamente), questi forniscono una gamma completa di varie grammature di peso e di varie colorazioni abbinabili con i colori del RS-1. Questa funzione esclusiva, permette di collegare i segnalatori visivi senza l'ausilio di una staffa di inserimento, che avvitandola sotto al segnalatore acustico, infastidisce l'allineamento dei due oggetti e può essere fastidiosa durante una partenza.

RF Range (portata)
Range superiore ai 200 metri (a seconda delle condizioni climatiche e del terreno).

Funzioni remote
l'RS-1 è il primo segnalatore con sistema radio a due vie, fornendo volume, tono e sensibilità, funzioni che sono gestite in remoto tramite la centralina ricevente, è quindi possibile variare il volume, il tono e le impostazioni della sensibilità, il tutto dentro al comfort della tenda. I segnalatori acustici tradizionali hanno le proprie funzioni, con pulsanti attaccati alla propria struttura, questi pulsanti di regolazione, sono potenzialmente una delle cause principali di infiltrazioni di acqua ed inefficacia nel tempo.

A casa non vorresti mai alzarti dalla tua poltrona per regolare manualmente il tuo televisore, e perché dovresti farlo con il tuo segnalatore? Immagina questo scenario: sei nel tuo sacco a pelo, comodo, fuori la tenda fa freddo, è notte e piove, quando il vento si alza improvvisamente, i tuoi segnalatori iniziano a suonare, falsificando l'abboccata ed innervosendoti, con tali avvisatori sei costretto ad alzarti, avventurarti nella pioggia ed al vento gelido, solo per regolare la sensibilità, poi si ritorna in branda, dopo pochi minuti ancora beep, causato da un altro colpo di vento, perché la regolazione non è stata efficace. Con l'RS-1 si può comandare e regolare la sensibilità (oltre al volume ad al tono) perfettamente, rimanendo caldo, asciutto dentro al tuo sacco a pelo.

Volume

Cinque possibilità di regolazione del volume, impostando il tutto dal ricevitore. Una volta impostato il volume preferito, questo rimarrà memorizzato anche dopo spento.

Tono

Cinque possibilità di regolazione del tono, impostando il tutto dal ricevitore. Una volta impostato il tono preferito, questo rimarrà memorizzato anche dopo spento.

Controllo della sensibilità

Rivoluzionaria rilevazione della sensibilità di abboccata: rilevamento della velocità invece di distanza del movimento del filo. Questa tecnologia nega le false partenze e raggiunge una sensibilità ottimale anche in condizioni di vento (mentre gli altri segnalatori basandosi sullo spostamento di filo, diventano inefficaci quando viene segnalato un singolo beep di allamatura). Facendo un semplice esempio: nelle condizioni con forte vento, si diminuisce la regolazione della sensibilità nei segnalatori tradizionali (azionandone i pulsanti), per diminuire i falsi segnali acustici. Con alcune marche è perfino necessario consentire circa 15-16 cm ed oltre di movimento del filo per ottenere una indicazione di segnale. Con l'RS-1, indipendentemente dalle condizioni e dalla forza del vento, la quantità di movimento del filo rimane a circa 0,7 cm, che consente di identificare un singolo beep di allamatura di una carpa furba e diffidente.

Sistema di anti furto

Per proteggere canne e mulinelli (così come i segnalatori RS-1), un ladro dovrebbe spegnere di nascosto il segnalatore per rubare l'attrezzatura, e questo tentativo farà emettere alla centralina un suono di 10 secondi, azionando l'antifurto. Se invece il ladro disattiverà l'RS-1, invece che spegnerlo, il suono emesso dall'antifurto, proveniente dalla centralina, durerà 3 secondi.

Vibrazione

L'RS-1 ha una funzione di segnalazione a distanza con vibrazione, adatto ai pescatori con problemi di udito o che intendono pescare senza essere notati o senza fare rumore.

Setup per il corretto funzionamento del segnalatore

Batterie

Richiede 2 pile AAA.

Assicurarsi che il segnalatore sia spento. Svitare le due viti che fissano lo sportello del contenitore delle pile, posto sul retro. Le viti sono dotate di guarnizioni ad anello di tipo O. Assicurarsi che le guarnizioni siano conservate assieme alle viti durante la rimozione e reinserite durante il montaggio, per impedire qualsiasi possibilità di infiltrazioni di acqua, che potrebbe portare a malfunzionamenti. Inserire due batterie di tipo AAA ad alta qualità (si consiglia di utilizzare le Duracell).

Assicurarsi che la polarità sia corretta durante l'inserimento. Fare riferimento ai simboli di polarità, posti nella locazione delle batterie stesse. Se le batterie sono montate al contrario, il segnalatore non funziona. Quando si sono inserite correttamente le pile, rimontare lo sportello copri batterie. Stringere lo sportello con le viti di fissaggio smontate precedentemente. NOTA: ogni volta che si vogliono sostituire le batterie, assicurarsi che il segnalatore sia spento.

Sporgenze ad orecchie

Viti filettate situate sulla parte superiore del segnalatore, nei due lati opposti.

Protezione per segnalatori visivi
Individuare due piccoli fori posti ai lati del segnalatore, spingere la protezione innestandola. Essa può essere rimossa facendo pressione sui fori di posizionamento.

Aggancio per bankstick(picchetti)/buzzer bars
Filetto a norma 3/8 BSF consente di avvitare picchetti o buzz bar. Il filetto è dotato di un collare inserito: basta avvitarlo e stringere per raggiungere un fissaggio solido e stabile.

Setup per il corretto funzionamento della centralina

Batterie
Richiede 2 pile AA.

Se è stata fissata la clip da cintura, rimuoverla. Assicurarsi che il segnalatore sia spento. Svitare le due viti che fissano lo sportello del contenitore delle pile, posto sul retro. Le viti sono dotate di guarnizioni ad anello di tipo O. Assicurarsi che le guarnizioni siano conservate assieme alle viti durante la rimozione e reinserite durante il montaggio, per impedire qualsiasi possibilità di infiltrazioni di acqua, che potrebbe portare a malfunzionamenti. Inserire due batterie di tipo AA ad alta qualità (si consiglia di utilizzare le Duracell).

Assicurarsi che la polarità sia corretta durante l'inserimento. Fare riferimento ai simboli di polarità, posti nella locazione delle batterie stesse. Se le batterie sono montate al contrario, il segnalatore non funziona. Quando si sono inserite correttamente le pile, rimontare lo sportello copri batterie. Stringere lo sportello con le viti di fissaggio smontate precedentemente. NOTA: ogni volta che si vogliono sostituire le batterie, assicurarsi che il segnalatore sia spento. Assicurarsi che la struttura per cintura si inserisca perfettamente nella scanalatura e si fissi in modo saldo.

Clip per cintura
Far scorrere la clip di plastica sulla struttura metallica da cintura a forma di U fino a fine corsa, per facilitarne l'allargamento. Tirare ciascuna delle due alette metalliche che formano le braccia verso l'esterno ed inserirle nei fori su entrambi i lati della custodia della centralina. I fori di fissaggio sono posizionati nella

scanalatura profonda che si trova attorno alla parte superiore del retro del contenitore. Far scorrere la clip di plastica verso l'alto della struttura metallica a forma di U, fino a che non si fissi in modo saldo con la clip di fissaggio nella scanalatura, con un distinto "click". La clip ora è pronta all'uso.

Cordoncino
Inserire il sottile loop (anello) in monofilo, all'estremità del cordoncino sotto la barra di metallo posta nella parte superiore della centralina. Tirare l'anello e poi far attraversare il cordoncino più spesso attraverso il loop, tirare in modo saldo. Montare la clip di fissaggio in alluminio nero sul cordoncino. Questa clip può essere utilizzata per appendere la centralina ricevente nelle stecche di un ombrellone o in una qualsiasi posizione a piacere.

Istruzioni di funzionamento

ASSICURATEVI SEMPRE DI ATTENDERE IL SEGNALE SONORO DI CONFERMA (DOPPIA SEGNALAZIONE ACUSTICA) PRIMA DI SVOLGERE L'OPERAZIONE SUCCESSIVA. IL PERIODO DI ATTESA PRIMA DI RICEVERE TALE CONFERMA SONORA (DOPPIA SEGNALAZIONE ACUSTICA), PUO' VARIARE. E' IMPORTANTE NON SOLLEVARE IL DITO DAL PULSANTE FINO A CHE NON SI SENTONO I TONI DI CONFERMA (DOPPIA SEGNALAZIONE ACUSTICA). NON FARLO POTREBBE COMPROMETTERE LA CORRETTA PROCEDURA E PORTARE AL BLOCCO DEL RS-1. IN CASO DI BLOCCO, TENERE PREMUTO IL TASTO CORRISPONDENTE ALLA FUNZIONE CHE SI STA TENTANDO DI PROGRAMMARE, PER ESEMPIO SENSIBILITA'(PULSANTE S), VOLUME (PULSANTE V) O TONO (PULSANTE T), PER USCIRE DAL BLOCCO.

Procedure di accensione
Per accendere la centralina, premere e tenere premuto il tasto di accensione ⏻ fino a quando si sentono 3 suoni in tono crescente ♪♪♪ e si accendono a flash per 3 volte i LED.

Per accendere il segnalatore, premere e tenere premuto il tasto di accensione ⏻ fino a quando si sentono 3 suoni in tono crescente ♪♪♪ e si accendono a flash per 3 volte il LED della rotella (se è stata programmata la funzione di retroilluminazione, questa si attiva).

Programmazione del segnalatore per la centralina (si possono programmare fino a 4 segnalatori per una centralina)
Premere contemporaneamente il pulsante di accensione ⏻ e quello T (tono) sulla centralina per due secondi, fino a quando non si sentono due toni crescenti ♪♪ ed il primo LED si accende (il primo LED della fila superiore dei LED della centralina). Attivare il segnalatore manualmente girando la rotella. Un singolo tono ♪ confermerà la programmazione avvenuta con successo sulla centralina.

Per programmare un altro segnalatore (se presente) premere e tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ per un secondo sulla centralina, fino a che il secondo LED non si illumina. Attivare manualmente girando la rotella del secondo segnalatore. Un singolo tono ♪ confermerà la programmazione avvenuta con successo sulla centralina.

Ripetere il passaggio qui sopra per il terzo e quarto segnalatore (se presenti). Quando tutti i segnalatori sono stati programmati sulla centralina, premere contemporaneamente e tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ e quello T (tono) per 2 secondi, fino a che non si sentono 2 toni decrescenti ♪♪ di conferma. Tutti i LED della centralina si spegneranno.

Regolazione della sensibilità del segnalatore
Tenere premuto il pulsante S (sensibilità) della centralina per 2 secondi. Per la conferma si accendono il LED S ed il LED del primo segnalatore nella parte superiore della centralina. Premere, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un istante (meno di un secondo) per selezionare il segnalatore dove regolare la sensibilità. Una volta selezionato il segnalatore, tenere premuto il pulsante, sulla centralina, dell'accensione ⏻ fino a che non si sentono due toni crescenti ♪♪ di conferma dal segnalatore e la rotella lampeggerà una volta.

Premendo, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento, si confermerà la sensibilità con una sequenza di toni: un tono ♪ significa sensibilità minima, cinque toni ♪♪♪♪♪ significano massima sensibilità. Ogni pressione del pulsante di accensione ⏻ selezionerà la sensibilità (uno, due, tre, quattro e cinque). Una volta che si è scelto la sensibilità, premere e tener premuto

il pulsante S per due secondi fino a che non si sentono due toni decrescenti per la conferma dal segnalatore e la rotella lampeggerà una volta. Tutti i LED della centralina si spegneranno.

Regolazione del volume del segnalatore/i
Tenere premuto il tasto V (volume) della centralina per 2 secondi.

Per la conferma si accendono il LED V e il LED del primo segnalatore nella parte superiore della centralina. Premere, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento (meno di un secondo) per selezionare il segnalatore su cui modificare il volume. Una volta selezionato, tenere premuto, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ fino a che non si sentono due toni crescenti ♪♪ di conferma dal segnalatore e la rotella lampeggerà una volta. Premendo, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento, confermerà il volume, regolabile fino a cinque possibilità. Una volta che si è scelto il volume, premere e tener premuto il tasto V per 2 secondi fino a che non si sentono 2 toni decrescenti ♪♪ per la conferma e la rotella lampeggerà una volta. Tutti i LED della centralina si spegneranno.

Regolazione del tono del segnalatore/i
Tenere premuto il tasto T (tono) della centralina per due secondi.

Per la conferma si accendono il LED T ed il LED del primo segnalatore nella parte superiore della centralina. Premere, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento (meno di un secondo) per selezionare il segnalatore su cui regolare il tono. Una volta selezionato, tenere premuto, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ fino a che non si sentono due toni crescenti ♪♪ di conferma dal segnalatore e la rotella lampeggerà una volta. Premendo, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento, confermerà il tono, regolabile fino a cinque possibilità. Una volta che si è scelto il tono, premere e tener premuto il tasto T per 2 secondi fino a che non si sentono 2 toni decrescenti ♪♪ per la conferma e la rotella lampeggerà una volta. Tutti i LED della centralina si spegneranno.

Regolazione della luminosità della rotella del segnalatore/i

Premere contemporaneamente il pulsante S (sensibilità) ed il pulsante V (volume) della centralina per 2 secondi, fino a che non si illuminano i LED S, V ed il primo LED nella parte superiore.

Premere, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento (meno di un secondo) per selezionare il segnalatore su cui regolare la luminosità. Una volta selezionato, tenere premuto, sulla centralina, il tasto di accensione ⏻ fino a che non si sentono 2 toni crescenti ♪♪ di conferma dal segnalatore e la rotella lampeggerà una volta.

Premendo, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento, si possono scegliere due livelli di luminosità. Una volta che si è scelto la luminosità, premere e tenere premuto contemporaneamente il pulsante S ed il pulsante V per 2 secondi, fino a che non si sentono due toni decrescenti ♪♪ di conferma e la rotella lampeggerà una volta. Tutti i LED della centralina si spegneranno.

Regolazione retroilluminazione ON/OFF del segnalatore/i

Premere contemporaneamente il pulsante V (volume) ed il pulsante T (tono) della centralina per due secondi, fino a che non si illuminano i LED V, T ed il primo LED nella parte superiore.

Premere, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento (meno di un secondo) per selezionare il segnalatore su cui regolare la retroilluminazione. Una volta selezionato, tenere premuto, sulla centralina, il tasto di accensione ⏻ fino a che non si sentono 2 toni crescenti ♪♪ di conferma dal segnalatore e la rotella lampeggerà una volta.

Premendo, sulla centralina, il pulsante di accensione ⏻ per un momento, si può abilitare la retroilluminazione ON/OFF. Una volta che si è scelta l'opzione desiderata, premere e tenere premuto contemporaneamente il pulsante V ed il pulsante T per 2 secondi, fino a che non si sentono 2 toni decrescenti ♪♪ di conferma e la rotella lampeggerà una volta. Tutti i LED della centralina si spegneranno.

Regolazione del volume della centralina

Premere contemporaneamente il pulsante S (sensibilità) ed il pulsante T (tono) della centralina per 2 secondi, fino a che non si sentono 2 toni di conferma ♪♪ ed i LED S e T si illuminano. Premendo il pulsante di accensione ⏻ per un momento, si potrà regolare il volume della centralina, scegliendo tra 5 livelli. Una volta che si è scelto il volume, premere contemporaneamente il pulsante S ed il pulsante T per 2 secondi, fino a che non si sentono due toni decrescenti ♪♪ di conferma. Tutti i LED della centralina si spegneranno.

Abilitare il segnale di vibrazione

Premere contemporaneamente il pulsante S (sensibilità) ed il pulsante di accensione ⏻ per due secondi, sulla centralina, fino a quando il LED S non lampeggia. Ripetere l'operazione per scegliere l'opzione di vibrazione desiderata:

- Due toni crescenti ♪♪ di conferma indicano vibrazione attivata.
- Due toni decrescenti ♪♪ di conferma indicano vibrazione disattivata.

Abilitare il segnale di antifurto

Premere contemporaneamente il pulsante V (volume) ed il pulsante di accensione ⏻ per due secondi, sulla centralina, fino a quando il LED V non lampeggia. Ripetere l'operazione per scegliere le opzioni di antifurto:

- Due toni crescenti ♪♪ di conferma indicano che l'antifurto è stato attivato.
- Due toni decrescenti ♪♪ di conferma indicano che l'antifurto è stato disattivato.

Tono silenzioso nel segnalatore/i

Premere brevemente il pulsante di accensione ⏻ del segnalatore. Ripetere l'operazione fino a che non si è scelto un'impostazione:

- Il LED del segnalatore lampeggerà ed un tono ♪ dal segnalatore confermerà l'attivazione del suono.
- Il LED del segnalatore posto sulla centralina lampeggerà, si sentirà un tono ♪ dal segnalatore e la centralina emetterà un allarme ♪♪♪♪♪ per 3 secondi, indicando che è stato disattivato il suono.

Procedura di spegnimento
Tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ della centralina fino a quando non si sentono 3 toni decrescenti ♪♪♪ di conferma.

Tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ del segnalatore fino a quanto non si sentono 3 toni decrescenti ♪♪♪ di conferma.

Indicazioni ed avvisi

L'RS-1 possiede sofisticati componenti elettronici e software, fornendo indicazioni udibili e visibili per la segnalazione di un'abboccata, antifurto ed allarme di batteria scarica:

Segnalazione di un'abboccata
Un singolo beep ♪ illuminerà la rotella del segnalatore ed il LED corrispondente al segnalatore sulla centralina per 20 secondi.

Segnalazione di batteria scarica
Nel caso in cui le batterie siano scariche, l'RS-1 lo segnalerà:

centralina – si sentiranno 3 toni di conferma ♪♪♪ e tutti i LED dei segnalatori sulla centralina si accenderanno per 1 secondo;

segnalatore – si sentiranno 3 toni di conferma ♪♪♪ ed il corrispondente LED del segnalatore sulla centralina si accenderà per 1 secondo.

Segnalazione di antifurto per segnalatore
Un tono ti antifurto ♪♪♪♪♪ suonerà per 10 secondi, con il LED corrispondente sulla centralina, del segnalatore che è stato spento.

Attivazione del tono silenzioso nel segnalatore
Un tono di allarme ♪♪♪♪♪ suonerà per 3 secondi, con il LED corrispondente sulla centralina, del segnalatore su cui è stata inserita la funzione di tono silenzioso.

Controllo dell'ultimo evento
Se c'è stata un'abboccata e non hai potuto udire e vedere il segnale per 20 secondi, sia sulla centralina che sul segnalatore, o non hai capito bene, per

perdita di tempo, su quale segnalatore sia avvenuta la segnalazione, o dove sia scattato l'antifurto, l'RS-1 ha una funzione di controllo dell'ultimo evento: premere brevemente il pulsante di accensione ⏻ della centralina e si illuminerà per un secondo il LED sulla centralina, del segnalatore che ha segnalato più di recente un evento.

Analisi

Il sistema di rilevazione di abboccata RS-1 è stato testato in conformità degli standard di apparecchiature a corto raggio seguenti:

- EN 300 220-2 v2.1.1 e EN 300 220-1 v2.1.1.
- Il sistema è stato testato sulla suite di test radio essenziali e che il prodotto dichiarato rispetta ed è conforme con tutti i requisiti pertinenti essenziali della direttiva europea EU 1999/5/EC
- Gamma di frequenza 868 – 868.6Mhz.
- Segnale Test Normale FSK.
- Potenza di livello dichiarata 0dbm.
- Canale di banda dichiarato 120 kHz.
- Testato per Test Standards EN 300 220-2 v2.1.1 e EN 300 220-1 v2.1.1.

Risoluzione dei problemi

Siren RS-1 è il risultato di due anni di sviluppo e test rigorosi. Prima di fabbricare tutti i Siren RS-1, questi sono stati sottoposti a rigorosi controlli di qualità. Per questo motivo è improbabile che si verifichi un problema su di essi. Tuttavia, qualora e per qualsiasi ragione, si ritiene di aver rilevato un problema, consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per la risoluzione dei problemi, prima di riportare indietro il segnalatore per la sostituzione. L'RS-1 viene fornito con una garanzia no-quibble (senza discutere) di due anni standard.

Congelamento della centralina ricevente (non funzionamento temporaneo)

E' di vitale importanza leggere attentamente il manuale prima di svolgere le operazioni sul RS-1. La mancata esecuzione della sequenza corretta, quando si modifica una funzione, può causare il congelamento della centralina ricevente (non funzionamento temporaneo). In caso di congelamento della centralina ricevente, tenere premuto il tasto corrispondente alla funzione che si stava tentando di programmare, ovvero i pulsanti sensibilità, volume o tono, pre uscire dal blocco.

Perdita di potenza della centralina ricevente o del segnalatore

Il motivo più probabile che questo accada risiede nelle batterie scariche. L'RS-1 possiede un avviso di batteria scarica, ma questo non si può sentire se li avete riposti dentro ai borsoni per un lungo tempo. La durata della batteria sarà notevolmente ridotta se si eliminerà la retroilluminazione notturna durante il giorno, oppure quando non è necessario attivarla. Inoltre la durata delle batterie sarà ridotta significativamente se i segnalatori e la centralina saranno spenti ogni volta quando si devono riporre dentro ai borsoni. La durata della batteria può variare in modo considerevole in base alla qualità delle marche. Per massimizzare i tempi di funzionamento del sistema RS-1, si consiglia di utilizzare batterie Duracell Ultra.

L'RS-1 è stato creato e sviluppato da Kevin Nash. Se avete delle domande o la necessità di richiedere ulteriori informazioni, o semplicemente parlare con Kevin nel capire il vantaggio significativo del RS-1, o come poter riuscire ad utilizzarli nel migliore dei modi, chiamate lo **+44 (0) 1702 233 232**, Kevin sarà lieto di parlare con te (lingua inglese). Tieni presente che questo è soggetto in base alla sua disponibilità, perchè potrebbe essere a pescare! Altrimenti ponete le vostre domande in italiano presso info@nashitalia.com oppure consultando il forum http://nashitalia.forumup.it

VISITA WWW.NASHTV.CO.UK PER IL VIDEO COMPLETO DI DIMOSTRAZIONE ED USO DEL NASH SIREN RS-1.

RN Electronics
EMC & RADIO TEST SERVICES

Copy No. pdf

Certificate of Test 4247/2

The equipment noted below has been tested and where appropriate effectively uses the spectrum allocated to terrestrial/space radio communication so as to avoid harmful interference, as given by the requirements of the standards listed.

Equipment:	Nash fishing bite detection system
Model Number:	Bite alarm: RS1 Handset: RS1
Unique Serial Number:	Bite alarm: 000001 Handset: 000001
Manufacturer:	Kevin Nash Group Plc. PO Box 2061 Rayleigh Essex SS6 9WQ
Customer Purchase Order Number:	LN150310
R.N. Electronics Limited Report Number:	05-410/4247/2/10
Test Standards:	EN 300 220-2 v2.1.1 ↳ EN 300 220-1 v2.1.1

This certificate relates to the equipment, as identified by unique serial number(s) and further detailed in the referenced report, in the condition(s) at the time it was tested. It does not relate to any other similar equipment and performance of the product before or after the test cannot be guaranteed. Any compliance statements in this report are made reliant on (a) the application of the product and use of the assigned band being acceptable to one or more national authorities within the EU and (b) the modes of operation as instructed to us by the Customer based on their specific knowledge of the application and functionality of the EUT. The measurement uncertainty gives a 95% confidence that the equipment meets the limits specified in the standards

Date of Test: 1st April to 5th May 2010

Approved By: Roger Ray
2010.05.27 12:33:56 Z

1. ERC Rec. 70-03 does recognise the possible use of the entire band for high speed data. The equipment has been tested as such (i.e. wideband).

Notes:

QMF21J – 3; EN 300 220-1 V2.1.1, RNE ISSUE 01

RN Electronics Ltd www.RNelectronics.com
Arnolds Court, Arnolds Farm Lane, Mountnessing, Brentwood, Essex CM13 1UT
Tel: +44 1277 352219 E-mail: sales@RNelectronics.com Fax: +44 1277 352968

SPECIALIST FISHING TACKLE AND BAITS
Kevin Nash Group Plc
P.O. Box 2061, Rayleigh, Essex SS6 9WQ
Telephone (01702) 233232 Fax (01702) 233234

EC DECLARATION OF CONFORMITY TO R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC

Manufacturer:	**KEVIN NASH GROUP PLC (PO BOX 2061, RAYLEIGH, ESSEX, SS6 9WQ)**
Product:	**SIREN RS-1:** **RS-1 HEAD BLUE (T2900)** **RS-1 HEAD CLEAR (T2901)** **RS-1 HEAD PURPLE (T2903)** **RS-1 HEAD RED (T2904)** **RS-1 RECEIVER (T2905)**
Conformity Assessment:	**Annex III, Internal production control plus specific apparatus tests**

Reference standards used for presumption of conformity:

Article 3.1a **EN 60950-1:2006+ A11, A1, A12**
Article 3.1b **EN 301 489-1 v1.8.1; EN 301 489-3 v1.4.1**
Article 3.2 **EN 300 220-2 v2.1.2; EN 300 220-1 v2.1.1**

Declaration

We, **KEVIN NASH GROUP PLC,** declare under our sole responsibility that the essential radio test suites have been carried out and that the above product to which this declaration relates is in conformity with all the applicable essential requirements of EU Directive 1999/5/EC.

S. M. Moynihan

SARAH MOYNIHAN
(DIRECTOR - KEVIN NASH GROUP PLC)

18/07/2012

Directors: K. R. Nash, S. Moynihan
Registered in England and Wales No. 02689107 VAT No. 368 855103

Please visit www.nashtackle.co.uk/declaration for the latest Declaration of Conformity.

EC DECLARATION OF CONFORMITY TO R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC

English	Hereby, KEVIN NASH GROUP PLC, declares that this SIREN RS-1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	KEVIN NASH GROUP PLC vakuuttaa täten että SIREN RS-1 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart KEVIN NASH GROUP PLC dat het toestel SIREN RS-1 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG Bij deze verklaart KEVIN NASH GROUP PLC dat deze SIREN RS-1 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
French	Par la présente KEVIN NASH GROUP PLC déclare que l'appareil SIREN RS-1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Par la présente, KEVIN NASH GROUP PLC déclare que ce SIREN RS-1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
Swedish	Härmed intygar KEVIN NASH GROUP PLC att denna SIREN RS-1 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede KEVIN NASH GROUP PLC erklærer herved, at følgende udstyr SIREN RS-1 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt KEVIN NASH GROUP PLC, dass sich dieser/diese/dieses SIREN RS-1 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi) Hiermit erklärt KEVIN NASH GROUP PLC die Übereinstimmung des Gerätes SIREN RS-1 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ KEVIN NASH GROUP PLC ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ SIREN RS-1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italian	Con la presente KEVIN NASH GROUP PLC dichiara che questo SIREN RS-1 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente KEVIN NASH GROUP PLC declara que el SIREN RS-1 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	KEVIN NASH GROUP PLC declara que este SIREN RS-1 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

KEVIN NASH GROUP PLC.
P.O. BOX 2061, RAYLEIGH, ESSEX, SS6 9WQ

Tel: +44 (0)1702 233232
Fax: +44 (0)1702 233234

Web: www.nashtackle.com